


## La parlophonie rue de la Station

2. Vous appuyez sur ce bouton pour ouvrir la porte.

1. Quelqu'un sonne à la porte. Vous appuyez sur ce bouton pour demander à votre visiteur de se présenter.



La roulette à côté du permet de régler le volume du haut-parleur/sonnette.

➤ Pour augmenter le volume, tourner la roulette vers le haut

➤ Pour diminuer le volume, tourner la roulette vers le bas

3. Pour terminer la discussion.