

Le thermostat – Croix Jouette

Quand ?


Le thermostat d'ambiance permet de déroger **durant 24h** à la programmation de la pompe à chaleur.

1. Description de l'appareil

A. Les données

La température intérieure dans le logement.

La température désirée.




B. Les touches

Elles permettent de régler la température désirée.



Valider le choix, **rallumer** ou **éteindre** le thermostat



Régler une valeur (augmenter ou diminuer la t°)

2. Comment régler la température désirée dans le logement ?

1. Allumer le thermostat en appuyant sur le bouton
Après 2 secondes, l'écran s'allume.



2. Appuyer sur les flèches pour augmenter ou diminuer la t°.



Une fois que vous avez atteint la t° désirée, elle clignote et s'enregistre.



3. Afin d'éviter des soucis techniques, nous vous demanderons d'être attentifs aux points suivants :

Dans le séjour :

laisser la vanne du radiateur au maximum en permanence.



Dans les chambres et la salle de bain : **Ce**

sont les seules pièces où vous pouvez manipuler les vannes pour augmenter ou diminuer la température dans ces pièces.

